



# SAFEBOUW

## GEBRUIKERSINSTRUCTIE

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD:

- Huurder dient nieuwe gebruikers te wijzen op de instructies voor gebruik en onderhoud.
- Controleer dagelijks de randbeveiliging op schade en/of beschadiging.
- Plaats en/of hang geen voorwerpen aan/tegen de randbeveiliging.
- Breng de stabiliteit van de staander nooit in gevaar.
- Bij een windkracht van 5 Bft of meer moet de randbeveiliging neergeklapt worden (zie handleiding).
- Vervang kapotte en/of beschadigde onderdelen **direct**. Schade dient **direct** gemeld te worden. Blokkeer toegang tot het vlak bij afwijking en/of beschadiging.
- Bij twijfel raadpleeg de montage handleiding via [www.safebouw.nl/montagehandleiding](http://www.safebouw.nl/montagehandleiding)



U KUNT UW PROJECT AFMELDEN VIA [UITVOERING@SAFEBOUW.NL](mailto:UITVOERING@SAFEBOUW.NL)  
(MINIMAAL 5 DAGEN VOOR AANVANG)